大型网络总线报警控制器

AW-BM1600 Plus

快速使用说明



<u> 1600Plus 快速编程说明</u>



<u>1600Plus 完整操作说明</u>

键盘连接



2 总线通信模块连接



1

3 探测器连接

3.1. 单线末电阻接线方法



常闭型探测器

常开型探测器

3.2. 双线末电阻接线方法(防区倍增)



单个探测器

多个探测器

4 主机编程

所有总线模块均设置好 485 地址(模块上二进制拨码设置),按照总线模块接线说明 安装好总线模块以及防区线路,整个系统供电后,就可以对主机进行编程等操作。

3.1. 进入和退出编程

进入编程	【1600(默认工程师密码)+80】,键盘上【编程】两字闪烁。
退出编程	【编程】两字闪烁时,*【99】退出编程模式。

3.2. 密码设置

功能	编程项	编程说明
工程师密码	(00)	*【00】区,输入4位数
管理员密码	(01)	*【01】 区 ,输入4位数

3.3. 注册登记总线模块(必须完成步骤)

总线模块登记	* (02) ок,	系统自动登记在线的总线模块
--------	----------------------------	---------------

3.4. 防区类型设置

主机自带 16 个防区的防区类型默认不使用,即防区类型为【00】,总线扩充模块的防 区类型默认为即时防区,即防区类型为【03】。

3.5. 出入延时时间设置

功能	编程项	编程说明
外出延时	【44】	*【44】 区 ,输入3位数,单位秒(001-255秒。默认值:040)

讲	λ	狂	时
신	/ \	. 丛上	нJ

3.6. 警号输出时间设置

功能	编程项	编程说明
输出时间 (警号输出、输出 模块输出)	【49】	*【49】 风 ,输入1位数(0-无输出; 1-1分钟; 2-5分钟; 3- 15分钟; 4-30分钟, 5-一直输出,直至输入密码撤防或确认。 默认值:1。)

3.7. 常用设置

功能	编程项	编程说明
防区倍增	【37】	*【37】 函,选择模块和防区后,输入2位数,第1位数值设置 防区是否开启 CID 报告;第2位数值设置是否开启防区倍增模 式。编程内容:0、关闭;1、开启。
开启强制旁路	【 41】	*【41】区,输入1,开启强制旁路,输入0关闭
恢复出厂值	【97】	进入编程后,*【97】

3.8. 子系统设置

功能	编程项	编程说明
子系统	【06】	*【06】区,依次选择模块、防区,输入2位子系统号

3.9. 数据通讯设置

功能	编程项	编程说明
用户账号	【10】	*【10】 区,可分别设置 32 个子系统用户账号
电话号码	【11】 【12】	*【11】或【12】 区 输入电话号码,按"*"键结束。
通讯途径	【29】	*【29】∞, 输入1位数 1、仅电话线通信传输;

		2、仅 GSM 通信传输;
		3、仅当电话线故障或通信失败时 GSM 通信传输; 4、电话线/GSM
 		均通信传输。默认值:1。
开启旁路报告	【19】	*【19】 区, 输入1, 关闭输入0, 默认关闭
开启交流报告	【20】	*【20】 区, 输入1, 关闭输入0, 默认关闭
开启直流报告	【21】	*【21】 区, 输入1, 关闭输入0, 默认关闭
开启布防报告	【24】	*【24】 区, 输入1, 关闭输入0, 默认关闭
开启撤防报告	【23】	*【23】 区, 输入1, 关闭输入0, 默认关闭
开启报警恢复报告	【22】	*【22】 函, 输入 1, 关闭输入 0, 默认关闭
		*【18】区,输入1位数
定期测试报告	【18】	编程内容: 0 - 不发送; 1 - 每2小时; 2 - 每4小时; 3 - 每 6小时; 4 - 每12小时; 5 - 每24小时; 6 - 每48小时; 7 - 每168小时(7天)。默认值: 0
测试报告时间	【27】	*【27】 区 ,输入4位发送时间

3.10. 网络通讯设置

功能	编程项	编程说明
用户账号	【10】	参照电话账号设置方法
本机 IP 地址	【80】[1]	*【80】选[1] ∞, 输入 12 位地址, 默认 192.168.1.178
子网掩码	【80】[2]	*【80】选[2] №, 输入 12 位地址, 默认 255. 255. 255. 0
网关	【80】[3]	*【80】选[3] 函, 输入 12 位地址, 默认 192.168.1.1
有线网络1	[81] [1]	*【81】 选[1] 凤 、 输入 12 位地址, 默认 0
中心 IP 地址		
有线网络2	[81] [2]	*【81】选[2] 同
中心 IP 地址		

有线网络 3 中心 IP 地址	【81】[3]	*【81】选[3] ∞, 输入 12 位地址, 默认 0
有线网络 4 中心 IP 地址	【81】[4]	*【81】选[4] ∞, 输入 12 位地址, 默认 0
无线网络 1 中心 IP 地址	【81】[5]	*【81】选[5] 区, 输入 12 位地址, 默认 0
无线网络 2 中心 IP 地址	【81】[6]	*【81】选[6] ∞, 输入 12 位地址, 默认 0

注: IP 地址格式: 112.2.38.118 则为 112002038118 共 12 位数

5 主机常用操作

5.1. 布撤防

主控键盘操作

系统总控键盘具有所有子系统批量控制及某个子系统、某个模块、某个防区的独立控制的操作权 限,并通过简单的键盘操作即可灵活完成上述功能,具体操作如下:

所有子系统布撤防:

按一下键盘【系统】按键,待键盘"子系统"字符不闪烁时(下方子系统号数字轮流显示),使用 密码操作即为对所有子系统布撤防。

某个子系统布撤防:

按一下【系统】按键,待键盘"子系统"字符闪烁时(下方子系统号数字固定显示),按向上或向 下按键选择子系统号,当选择到需要操作的子系统号时,使用密码操作布撤防。

某个防区布撤防:

按一下【系统】按键,待键盘"子系统"字符闪烁时(下方子系统号数字固定显示),按向上或向 下按键选择子系统号,当选择到需要操作的子系统号时,再按【模块】按键,待键盘"模块"字符闪烁 时(下方模块号数字固定显示),按向上或向下按键选择模块号,当选择到需要操作的模块号时,再按 【防区】按键,待键盘"防区"字符闪烁时(下方防区号数字固定显示),按向上或向下按键选择防区 号,最后使用密码操作布撤防。

5.2. 查看系统历史事件

在非编程模式下,按一下"事件"键进入系统历史事件记录的常规察看状态(自最后一条事件进入),按导航上、下键查看前一条或后一条目事件,再按一次退出事件查看状态。

系统历史事件详细记录了事件(系统各种信息事件、故障、用户操作等)发生的事件类型、日期、 时间、子系统号、模块地址、防区号、操作用户编号等等。